Anhänger ankuppeln

Allgemeinen Zustand des Anhängers prüfen (sichtbare Beschädigungen, Alter der Reifen max. 6 Jahre,
Beleuchtungsabdeckungen auf Risse prüfen, Feuchtigkeit innerhalb der Beleuchtungseinrichtungen,
Bordwand, Plane Spriegel, Dach überprüfen auf Äste, Laub, Eis etc.

1. Zugfahrzeug heranfahren (durch Fahrschüler mit Einweiser)

2. Feststellbremse am Anhänger lösen

3. Anhänger ankuppeln (evtl. Unterlegkeil nach vorne verschieben) (Verschleißanzeige und Sicherheitsanzeige beachten)

4. Abreißseil einhängen (wenn eine Öse vorhanden ist, durch die Öse ziehen)
5.Elektroanschluss herstellen

6. Sicherung der Kupplung prüfen (durch ziehen an der Achse nach oben oder rausdrehen des Stützrades,
Auto wird hinten hochgezogen)

7. Stützrad einfahren und sichern

8. Unterlegkeile verstauen

9. Funktion der elektrischen Einrichtungen des Anhängers prüfen (Fahrschüler prüft)
(1.Begrenzungsleuchten, 2. Schlusslicht, 3. Kennzeichenbeleuchtung, 4. Reflektoren,
5. Rechter Blinker,6. Linker Blinker, 7. Warnblinklicht, 8. Bremslicht,
9. Nebelschlussleuchte. 10. Rückfahrscheinwerfer)

10. Funktion der Bremsanlage des Anhängers Feststellbremse), Auflaufbremse) prüfen (Bremsprobe)

11. Ladungssicherung (Gewicht liegt auf den Achsen, Niederzurren, Formschluss, Antirutschmatten, Netz etc.)
(Von Ziffer 4-8 ist die Reihenfolge der Ausführung beliebig)

FAHRSCHULE SCHULTJAN
www.fahrschule-schultjan.de